




Obr. 1




Obr. 2

A Vytáhnout

Zatlačte na tlačítko aretace a oddělte přední od zadní části držáku.

B


Vytáhněte gumový řemínek, aby se uvolnil a povolil.

C


Řemínek co nejvíce uvolněte, ale konec řemínku by měl zůstat protažený držákem řemínku.

D

Gumovým řemínekem obepněte říditka zandejte sponku do držáku. Utáhněte gumový řemínek a protáhněte jeho konec do gumového očka.

E

Zatlačte zpátky přední část držáku do zadní části.

F

Zatlačte světlo do držáku v místě pojezdu tak, až uslyšíte "cvaknutí", po té je instalace světla dokončena. Stiskněte kloub na úpravu úhlu oběma prsty a nastavte světlo do požadované pozice.

Upozornění

1. Ujistěte se, že je světlo vypnuté, pokud ho nepoužíváte.
2. Světlo je odolné počákání vodou, ale nesmí se do vody namáčet ani používat pod vodou! V takovém případě může dojít ke zničení světla.
3. Pokud světlo delší dobu nebudete používat, vyjměte z něj baterie.

Specifikace

1. Napájení = 3.0V DC
Max. výkon 150mW
2. Napájeno baterií - UM-3"AAA" - 2 kusy